

NOTE - PROPOSTA DI CONTRATTO OPEN SERVICE - TLC
Modulo Base e Modulo Aggiuntivo

(1) Per migrare su Clouditalia un servizio erogato da altro Operatore, il Cliente deve inserire il "Codice di Migrazione" che l'Operatore di origine deve fornire nelle fatture in ottemperanza alla Delibera n. 274/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni. E' possibile richiedere la migrazione attraverso il Modulo "**Liberatoria Number Portability**" reperibile dal sito web www.clouditaliacom accedendo alla sezione "AREA CLIENTI".

(2) Indicare il nome del Servizio voce in accesso indiretto scelto

(3) Indicare i numeri telefonici (CLI), comprensivi di prefisso delle linee su cui deve essere attivato il Servizio. Per linee analogiche (POTS) compilare una riga per ogni CLI. Nel caso di più linee in Ricerca Automatica (PBX) o di accesso ISDN Multinumero, utilizzare una riga per la numerazione Caposerie o Principale e le righe successive per ogni numerazione Secondaria o Aggiuntiva. Nel caso di Gruppo con Numerazione Ridotta (GNR) indicare in una sola riga l'intero numero per cui si riceve la fatturazione, tra parentesi le cifre successive alla radice (es.: 0641797[001], 06417971[01]). Per la richiesta di una nuova linea indicare "Nuova". Per la richiesta di CPS, se l'intestatario del contratto è diverso dal titolare della linea Telecom Italia, è necessario compilare il modulo "**Preselezione Operatore**".

(4) Indicare per l'accesso analogico: "X" se numerazione relativa ad una linea analogica semplice; "C" se numerazione Caposerie relativa ad un PBX; "C/GNR-SP" se numerazione Caposerie relativa ad un GNR con Selezione Passante; "S" se numerazione Secondaria relativa ad un PBX; "E1" se numerazione relativa ad un flusso E1 (flusso analogico CAS); "E1/GNR-SP" se numerazione relativa ad un flusso E1 (CAS) GNR con Selezione Passante.

(5) Indicare per l'accesso ISDN: "P/BRA" se numerazione Principale relativa ad un accesso ISDN Base; "A/BRA" se numerazione Aggiuntiva relativa ad un accesso ISDN Base Multinumero; "BRA/GNR-SP" (oppure "PRA/GNR-SP") se numerazione relativa ad accessi ISDN BRA (oppure PRA) in GNR con Selezione Passante; "PRA" se numerazione relativa ad un accesso ISDN Primario; "C/BRA" (oppure "C/PRA") se numerazione Caposerie relativa ad accessi ISDN BRA (oppure PRA) in PBX; "S/BRA" se numerazione Secondaria relativa ad accessi ISDN BRA in PBX.

(6) Indicare il numero totale di linee equivalenti relative alla numerazione (CLI) indicata: "1" per ogni accesso analogico; "2" per ogni accesso ISDN Base; "0" nel caso di numerazione Secondaria (PBX) o Aggiuntiva (ISDN Base multin.); il numero n di canali (min 15 - max 30) per ogni accesso E1 ISDN Primario o flusso E1 CAS.

(7) Indicare il numero totale di accessi (borchie) raggiunti dalla numerazione (CLI) indicata: "1" per ogni linea analogica; "1" per ogni flusso E1; "1" per ogni accesso ISDN Primario o Base (solo se raggiunto da una numerazione Principale); "0" per gli accessi raggiunti da numerazione Secondaria (PBX) o Aggiuntiva (ISDN Base multin.); N nel caso di numerazione Caposerie relativa ad un PBX, dove N è il numero totale di linee analogiche o accessi ISDN raggiungibili con tale numerazione.

(8) Indicare il numero della linea analogica (POTS) su cui si richiede il servizio ADSL. Qualora le linee siano di tipo GNR o ISDN o non ci sia presenza di alcuna linea telefonica (in questo caso indicare il numero telefonico di una linea presente nelle immediate adiacenze della sede di fornitura e coperta dal servizio ADSL: "numero pilota"), l'OPERATORE richiederà a Telecom Italia l'installazione di una nuova linea non abilitata alla fonia dedicata all'ADSL. Per Clienti Multisede indicare numero e tipo di linea nel campo Note del Modulo Aggiuntivo (un nuovo Modulo Aggiuntivo per ciascuna sede Cliente). Se l'intestatario del contratto ADSL è diverso dal titolare della linea Telecom Italia, quest'ultimo deve obbligatoriamente compilare il Modulo "**Liberatoria ADSL per Telecom Italia**", reperibile dal sito web www.clouditalia.com accedendo alla sezione "AREA CLIENTI".

(9) In caso di linea analogica attestata su centralini, sistemi intercomunicanti, dialer/smart box, sistemi di teleallarme, telesoccorso e telecontrollo o altri prodotti/servizi che utilizzano l'impianto telefonico, occorre richiedere l'installazione di uno Splitter, specificandolo nel campo dedicato.

(10) Indicare il nome del servizio e del profilo/listino. Se non indicato, il profilo/listino del servizio viene determinato in funzione del numero di linee telefoniche indicate nella successiva tabella, dove va riportato il dettaglio di tutte le linee e le numerazioni richieste, comprese eventuali linee AGGIUNTIVE.

(11) Indicare il numero progressivo in termini di linee equivalenti per il tipo di Servizio richiesto. Ogni accesso ISDN BRI conta due linee equivalenti, quindi compilare entrambe le colonne indicando "1-2" (la prima ISDN), "3-4" (la seconda ISDN), etc.; oppure "A-A" se numerazione aggiuntiva associata alla ISDN indicata nella riga precedente. Ogni accesso POTS conta una linea, in questo caso compilare solo la prima colonna indicando "1" (la prima POTS), "2" (la seconda POTS), etc. Nel caso di soluzioni miste di accesso ISDN BRI + POTS si deve compilare come indicato nei casi precedenti inserendo le linee in modo progressivo (ad es. per una ISDN con un aggiuntivo + una POTS: prima riga "1-2" per ISDN, seconda riga "A-A" per numerazione aggiuntiva, terza riga "3" per POTS, etc.).

(12) In prima colonna indicare "A" per linea analogica e "I" per ISDN. In seconda colonna indicare con "D" il collegamento a un apparecchio terminale analogico o ISDN (fax G4, tel. ISDN etc.); "P" il collegamento a un centralino, intercomunicante, etc.; "S" il collegamento a un apparato decadico per linea analogica o dial-up/dati per ISDN.

(13) Se si richiede l'aggregazione delle linee per ricerca automatica, indicare "C" per la linea Caposerie, "S" per le linee secondarie. Per linee singole non è necessaria alcuna indicazione. Se si richiede l'aggregazione delle linee in un gruppo a numerazione di lunghezza ridotta e selezione passante, indicare "GNR-SP"; nei casi di selezione passante non occorre indicare numerazioni per gli accessi oltre il primo.

(14) Indicare obbligatoriamente la lettera "P" per numerazioni principali (NP di numerazioni singole o GNR) o per la richiesta di nuove numerazioni Clouditalia. Indicare invece la lettera "S" per le numerazioni secondarie (entro il numero massimo previsto dalle condizioni contrattuali del servizio prescelto).

(15) Casistiche di numerazioni da riportare in questa sezione.

- Per le numerazioni principali ("P"): a) richiesta NP: riportare tutte le numerazioni di cui si richiede la portabilità (singole o GNR) b) richiesta nuove numerazioni Clouditalia: indicare "C" in caso di singole numerazioni geografiche Clouditalia; "GNR" in caso di richiesta di numerazione a lunghezza ridotta Clouditalia (è possibile richiedere solo un gruppo in Selezione Passante). Le descrizioni dei servizi riportano i criteri di attribuzione di numerazioni GNR.

- Per le numerazioni secondarie ("S"): riportare le numerazioni secondarie richieste nel caso di accesso ISDN Base multinumero.

(16) NOTE: in questa sezione è possibile indicare particolari richieste o informazioni; ad es.: Number Portability, Cliente Multisede, Diverse sedi di fatturazione, Altro riferimento tecnico, etc.

(17) Forma di pagamento prevista solo per alcuni Servizi.

(18) E' necessario riportare su ciascun Modulo Aggiuntivo i dati dell'Intestatario del Contratto coincidenti con quelli indicati nel Modulo Base.

(19) Va indicato l'indirizzo della sede installazione (utilizzare un Modulo Aggiuntivo per ogni sede di installazione, con servizi non solo fonia (es.: ADSL).

(20) Se diversa da quella indicata nel Modulo Base, indicare la sede amministrativa e/o di fatturazione (anche se coincide con la sede di installazione).

(21) Con riferimento al documento "Blocco Selettivo delle Chiamate" indicare nei campi successivi le configurazioni delle singole linee. In caso di mancanza di indicazioni specifiche sarà attiva la categoria di default (0).

(22) Indicare "S" per di Blocco Selettivo a PIN, "P" per blocco Permanente.

(23) Indicare la categoria di disabilitazione richiesta con un numero da 1 a 15. Il dettaglio è riportato nel documento "Blocco Selettivo delle Chiamate".

(24) Il codice PIN a 4 cifre, se indicato, potrà essere utilizzato come password per la modifica del blocco selettivo delle chiamate uscenti (Blocco Selettivo).

(25) Servizi Telefonici Supplementari (STS). Indicare quelli che si desidera abilitare. Saranno attivati compatibilmente con la tipologia di linee/accessi e secondo quanto indicato nelle Descrizione del Servizio. Ove previste, saranno comunicate le procedure per l'attivazione, disattivazione e interrogazione.

(26) Nell'indicare il dominio, specificare sempre l'estensione tra quelle disponibili (.it, .com, .net, .org, .biz o .info). Per ciascun dominio, indicare se trattasi di registrazione o cambio maintainer. Per i servizi di registrazione o cambio maintainer di domini .it, inoltre, è obbligatoria, la compilazione e sottoscrizione, da parte del Cliente, del Modulo di "**Richiesta Registrazione Dominio**" da allegare alla Proposta di Contratto OPEN SERVICE.